



**KiILTO
PRO**

MASKINDISK CHECKLISTA

OM DISKEN INTE TVÄTTAS ORDENTLIGT,
KONTROLLERA FÖLJANDE:

- Se till att tvättmedlet finns i behållaren** och att sugslangen är i rätt behållare. Se till att den når botten av behållaren.
- Kontrollera vattentemperaturen:** den ska vara 55-65C. Om temperaturen är för låg -> kontakta maskinunderhållspersonal
- Kontrollera att vattnet i tvättfacket är tillräckligt rent:** om vattnet är smutsigt -> byt vatten och rengör filtren, även under skift vid behov.
- Kontrollera fästningen av tvättfackets tvättarmar.** Om maskinen har roterande tvättarmar, se till att de är fria att rotera. Kontrollera att munstyckena på tvättarmarna är rena och ej blockerade.
- Kontrollera att förtvättssystemet fungerar** och att vattentemperaturen är max 400C. Kontrollera även att munstyckena är rena på förtvättsfackets tvättarmar.
- Se till att skärmarna (om det finns några) mellan facken i tvättmaskinen sitter** på rätt plats och är intakta.
- Kontrollera att föremålen ligger på rätt plats i tvättkorgarna** i maskinen, och att korgarna är korrekt fyllda och inte överfyllda.

OM DISKEN INTE TORKAR RÄTT,
KONTROLLERA FÖLJANDE:

- Se till att det finns sköljmedel i behållaren** och att sugslangen är insatt i rätt behållare. Se också till att sugslangen når till botten av behållaren.
- Kontrollera vattentemperaturen för sköljning:** bör vara mellan 80-90 0C. Om det finns avvikelser i temperaturerna, kontakta tvättmaskinens underhållspersonal.
- Kontrollera att den slutliga sköljningen sker korrekt** och att alla sköljrör är korrekt installerade. Kontrollera samtidigt att munstyckena på spolarmarna är rena och oblockerade för att säkerställa att vatten kommer ut ur munstyckena under sköljningen.

Om slutresultatet av disken eller sköljningen fortfarande är dåligt efter att ha gått igenom alla ovanstående steg, kontakta en teknisk expert i ditt område. Kontaktuppgifter finns på vår hemsida www.kiilto.se

Ett underhållsbesök kan debiteras om orsaken till besöket är oberoende av Kiilto eller uppenbarligen beror på felaktig användning av maskinen.